

## Mitsubishi MSZ/MUZ-HR50VF Inverteres Split Klíma

### Termék tulajdonságok:

Hűtő teljesítmény	5 kW
Fűtő teljesítmény	5,4 kW
SEER jósági fok hűtés	6,5
SCOP jósági fok fűtés	4,3
Energia osztály hűtés	A++
Energia osztály fűtés	A+
Beltéri légszállítás	1090/780/570/380 m <sup>3</sup> /h
Beltéri zajszint	45/40/36/28 dB(A)
Beltéri méret SzéxMaxMé	838x280x228 mm
Beltéri súly	9 kg
Kültéri zajszint	64 dB(A)
Kültéri méret SzéxMaxMé	800X550X285 mm
Kültéri súly	36 kg
Működési tartomány hűtés	-10 ~ 46 °C
Működési tartomány fűtés	-15 ~ 24 °C
Csővezési hosszúság maximum	30 m
Csővezési magasság maximum	15 m
Hűtőközeg csövezés folyadék	6,35 mm
Hűtőközeg csövezés gáz	12,7 mm
Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	16 A
Ajánlott szobaméret	46 - 55 m <sup>2</sup>
Hálózati feszültség	220 ~ 240 V
Garancia	3 év
Hűtőközeg	R-32

### Automatikus légterelés (le/fel)

Fűtési üzemmódban a meleg levegőt automatikusan lefelé irányítja, hűtéskor a hideg levegőt a mennyezet felé tereli, így biztosítva az egyenletes légelosztást.

### 24 órás időzítés

A klíma 24 órás idő intervallumban beprogramozható, így Ön a már lehűtött otthonába érkezhetsz haza.

### Automata tisztítás

A klímák kellemetlen szagának forrása legtöbbször a hőcserélőn megtelepedő penész. Hűtés üzemmódban a kicsapódott párából a penészgombák és baktériumok meg tudnak telepedni a hőcserélőn, ha a készüléket csak úgy kikapcsoljuk. Az automatikus tisztítófunkció a készülék kikapcsolását követően kiszárítja a hőcserélőt és a cseppvíztálcát, így megakadályozza a penész megtelepedését.

### **Automata újraindítás**

A légkondicionálók újra indító memóriával vannak ellátva. Ilyen módon még áramszünet után vagy a légkondicionáló áramkörének megszakadása esetén sem kell a funkciókat újra beállítani. A pillanatnyi áramkimaradás vagy hosszabb áramszünet után a készülék automatikusan újraindul, és ismét a korábbi beállításokkal működik.

### **Automata üzemmódváltás**

Ebben a funkcióban a klíma készülék a beállított hőmérséklet értéknek megfelelően a hűtési/fűtési üzemmódot képes automatikusan megváltoztatni. Erre akkor lehet szükség, amikor a beállított hőmérséklet tartásához nappal hűteni, de éjjel fűteni kell.

### **Öndiagnosztikai funkció**

Amennyiben egy adott funkció nem megfelelően működik, a rendszer öndiagnózist végez, ami egyszerűbb szervizelést tesz lehetővé.