

Mitsubishi MSZ/MUZ-HR35VF Inverteres Split Klíma

Termék tulajdonságok:

Hűtő teljesítmény	3,4 kW
Fűtő teljesítmény	3,6 kW
SEER jósági fok hűtés	6,2
SCOP jósági fok fűtés	4,3
Energia osztály hűtés	A++
Energia osztály fűtés	A+
Beltéri légszállítás	1090/780/570/380 m3/h
Beltéri zajszint	43/37/31/21 dB(A)
Beltéri méret SzéxMaxMé	838x280x228 mm
Beltéri súly	8,5 kg
Kültéri zajszint	51 dB(A)
Kültéri méret SzéxMaxMé	699X538X249 mm
Kültéri súly	24 kg
Működési tartomány hűtés	-10 ~ 46 °C
Működési tartomány fűtés	-10 ~ 24 °C
Csővezési hosszúság maximum	20 m
Csővezési magasság maximum	12 m
Hűtőközeg csövezés folyadék	6,35 mm
Hűtőközeg csövezés gáz	9,5 mm
Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	10 A
Ajánlott szobaméret	36 - 45 m ²
Hálózati feszültség	220 ~ 240 V
Garancia	3 év
Hűtőközeg	R-32

Automatikus légterelés (le/fel)

Fűtési üzemmódban a meleg levegőt automatikusan lefelé irányítja, hűtéskor a hideg levegőt a mennyezet felé tereli, így biztosítva az egyenletes légelosztást.

24 órás időzítés

A klíma 24 órás idő intervallumban beprogramozható, így Ön a már lehűtött otthonába érkezhetsz haza.

Automata tisztítás

A klímák kellemetlen szagának forrása legtöbbször a hőcserélőn megtelepedő penész. Hűtés üzemmódban a kicsapódott párából a penészgombák és baktériumok meg tudnak telepedni a hőcserélőn, ha a készüléket csak úgy kikapcsoljuk. Az automatikus tisztítófunkció a készülék kikapcsolását követően kiszárítja a hőcserélőt és a cseppvíztálcát, így megakadályozza a penész megtelepedését.

Automata újraindítás

A légkondicionálók újra indító memóriával vannak ellátva. Ilyen módon még áramszünet után vagy a légkondicionáló áramkörének megszakadása esetén sem kell a funkciókat újra beállítani. A pillanatnyi áramkimaradás vagy hosszabb áramszünet után a készülék automatikusan újraindul, és ismét a korábbi beállításokkal működik.

Automata üzemmódváltás

Ebben a funkcióban a klíma készülék a beállított hőmérséklet értéknek megfelelően a hűtési/fűtési üzemmódot képes automatikusan megváltoztatni. Erre akkor lehet szükség, amikor a beállított hőmérséklet tartásához nappal hűteni, de éjjel fűteni kell.

Öndiagnosztikai funkció

Amennyiben egy adott funkció nem megfelelően működik, a rendszer öndiagnózist végez, ami egyszerűbb szervizelést tesz lehetővé.